

Tämä ohje on tarkoitettu tuojille, jotka tuovat materiaalia kohteeseen, jossa on lukijalla varustettu puomilaitteisto sekä koodinäppäimistö, johon tuoja näppäilee tuotavaa materiaalia vastaavan koodin.

Tässä ohjeessa kerrotaan miten ko. kohteessa tulee toimia.

PS.

Ajoneuvossa, jolla materiaalia tuodaan tulee olla tunnistin.

Lähestyessäsi puomilaitteistoa, lukija tunnistaa ajoneuvossa olevan tunnistimen. Jos tunnistin on luvitettu ko. kohteeseen, kotelon ovesa oleva alempi valo palaa noin 5 sekunttia. Jos tunnistin on luvittamaton, edellä mainittu valo vilkkuu noin 5 sekuntia.

1. Jos tunnistin on luvitettu (valo palaa, ei vilku), **aja puomille asti** ja anna tuotavan materiaalin koodi kotelon ovesa olevan näppäimistön avulla. Tuotavien materiaalien koodit saat kohteen haltijan edustajalta. Koodilista voi sijaita myös näppäimistön välittömässä läheisyydessä, esimerkiksi erillisessä ”info” –kilvessä.
2. **Materiaalikoodi syötetään numeronäppäimillä ja lopuksi koodi hyväksytetään painamalla ”#” –näppäintä.** Jos epäilet kirjoittaneesi koodin väärin, pyyhi se painamalla ”*” –näppäintä.
3. Järjestelmän hyväksyessä antamasi koodin, kotelon ovesa oleva **ylempi valo** syttyy. Jos koodi on virheellinen, alkavat molemmat ovesa olevat valot vilkkua. Oikean materiaalikoodin annat edellisen kohdan mukaisesti.
4. Puomi aukeaa asetellun ajan (esim. 15 sekunttia) kuluttua sen jälkeen, kun molemmat valot ovat syttyneet. **Puomin auetessa aja sisään.**